

戸室設備

玄関のドアチャイムが鳴らなくなってしまったのですが。

チャイム本体のカバーを外して頂き、電池式かどうかをご確認下さい。

< 電池式の場合 >

電池切れの可能性がありますので、乾電池を交換してみてください。それでも直らない場合は、三和住宅コールセンターまでご連絡下さい。

< 電池式でない場合 >

室内の電気配線につながっているタイプ、あるいは特殊な固定方法でカバーが外せないなどの場合は、三和住宅コールセンターまでご相談下さい。

一意的なソリューション ID: #1057

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2014-10-25 11:06