

戸室設備

一部の部屋で、コンセントから電気が使えないのですが。

室内のブレーカーボックスをご確認下さい。ブレーカーボックスは、戸室によって設置箇所がまちまちですが、玄関付近あるいは洗面脱衣所の壁面上部に設置されていることが多いです。

各ブレーカーのうち、安全ブレーカーのいずれかが切れていないかご確認下さい。

<一部のブレーカーが切れている場合>

下がっているブレーカーをONにして下さい。ONにした際、漏電ブレーカーが切れてしまう場合は、その部屋の電源に接続されている電気機器または配線の不具合が考えられます。もともと下がっていたブレーカーのみOFFにしたまま漏電ブレーカーを復旧させ、お早めに三和住宅へご連絡下さい。

<全てのブレーカーがONになっている場合>

配線の不具合が考えられますので、三和住宅へご相談下さい。

一意的なソリューション ID: #1070

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2014-11-07 19:38