

戸室設備

室内の全ての電気が急に切れてしまったのですが。

停電が発生したか、室内のブレーカーが落ちたかのいずれかが考えられます。下記2点をご確認下さい。

1. 室内のブレーカーが落ちていないか

室内ブレーカーのうち、アンペアブレーカー、漏電ブレーカーのいずれかが切れた可能性があります。

ブレーカーボックスのある場所は各戸によって異なりますが、玄関もしくは洗面脱衣所の上部に設置されていることが多いので、ご確認下さい。ふた付きの場合はふたを開け、各ブレーカーのスイッチが下がっていないかご確認下さい。下がっている場合は、次の手順で復旧させます。

(1) ONになっているブレーカースイッチがある場合は、一旦全てOFFにします。

(2) アンペアブレーカー、漏電ブレーカーを上げます。漏電ブレーカーに復帰ボタンが付いている場合は、ボタンを押してからつまみを上げて下さい。

(3) 安全ブレーカーを一つずつ上げていきます。

(3)の途中で漏電ブレーカーが再び切れた場合、その回路だけをOFFにしたまま他のブレーカーを上げて行って下さい。OFFにした回路に繋がっている電気器具か配線の不具合が考えられますので、三和住宅へご相談下さい。

2. 停電が発生していないか

ブレーカーに異状がない場合は、停電が発生している可能性もあります。三和住宅ないし電力会社から、事前に停電の案内がありませんでしたか？ または外を見渡した時に、他の部屋や建物、夜間であれば外灯などにまったく明かりが付いていないようなら、エリア一帯が停電している可能性が高いです。復旧までしばらくお待ち下さい。

一意的なソリューション ID: #1069

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2014-11-06 21:56