

戸室設備

水洗トイレの水を流したら、いつまでも流れ続けて止まらなくなってしまうました。

まず貯水タンクをゆっくり開けて、中をご確認下さい。

タンクに水がたまっていない場合は、水を流すレバーに繋がっているチェーンが外れていたり、排水弁のズレなどがないかをご確認いただき、ある場合は修整してみてください。

< 上記で止まらない場合、タンクがない場合、電気式などでタンク内部が確認できない場合 >

とり急ぎ止水栓を閉めて強制的に水を止めます。その後、三和住宅の修理受付窓口へご連絡下さい。

止水栓の締め方

タンクにつながっている給水管の途中にあります。マイナスドライバーなどで右方向（時計回り）にまわせば止まります。

一意的なソリューション ID: #1082

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2015-01-12 13:47